
SABA Service-Instruction


SABA-Telewatt

HiFi-Stereo-Verstärker

TS-100/A

HiFi 106





Inhalt		Seite
	Technische Daten	2-3
	Kurven	4-6
	Funktionsbeschreibung	7—9
	Ersatzteilliste	10 — 13
	Service-Einstellungen	14
	Schaltbilder	15 — 18

Ausgangsleistung an 4 Ohm	90 (70) Watt Musikleistung 2 x 30 (25) Watt Dauertonleistung (1 kHz)		
Klirrfaktor	<pre>< 0,1 (0,2) % (1 kHz, 4 0hm, 1 Kana1 30 (25) W oder 2 Kanäle je 25 (20) W)</pre>		
Intermodulation	0,4 % (50/3000 Hz, 4 : 1)		
Frequenzgang	10 Hz70 kHz (20 Hz40 kHz) + 0,5 dB		
Leistungsbandbreite	6 Hz70 kHz (10 Hz25 kHz) (K = 1 %)		
Eingänge	Phono 1 magn. 3 mV max. 120 mV Phono 1 Kristall 210 mV 8,5 V Phono 2 magn. 3 mV 120 mV Mikro 5 mV 100 mV Radio 1 100 mV 4 V Radio 2 100 mV 4 V Band 1 100 mV 4 V Band 2 100 mV 4 V Reserve 100 mV 4 V Pegelregler für Phono 1, Radio 1 und Band 1 1 und Band 1		
Phono-Entzerrung	nach CCIR (3180/318/75us)		
Klangregelung	Bässe + 14 dB bei 20 Hz Höhen + 16 dB bei 20 kHz		
Filter	Rumpelfilter 50 Hz Rauschfilter 6 kHz Kurvensteilheit 11 dB/Oktave Präsenz + 8 dB bei 4 kHz		
Balance	Regelt wahlweise linken oder rechten		

Kanal auf Null

Fremdspannungsabstand ab

ab Eingang Radio 78 dB

ab Eingang Phono 61 dB

Ausgänge

Lautsprecher 4 bis 16 0hm

Kopfhörer 4 bis 1000 0hm

1 Volt-Ausgang für Zusatz-Verstärker

(600 Ohm)

Tonband 1 und 2

Tonband-Aufnahme

Ausgangsspannung 100 mV

Taste BAND-MONITOR für Hinterband-

Kontrolle

Übersprechdämpfung

in beiden Richtungen besser als 55 dB

Dämpfungsfaktor

38 (12) dB

Dynamischer Innenwiderstand

0,05 Ohm

Halbleiter

31 (37) Transistoren

6 (2) Dioden

2 Gleichrichter

Netzanschluß

110, 220 V, 50...60 Hz, max. 125 W

Sicherungen

Netz F 2 A (F 1,6 A) für 110 V F 1 A (F 0,8 A) für 220 V

Endstufen F 1,6 A (F 1,25 A)

Anzeigelampe

42 V, 0,05 A


Gehäusemaße

 $42 \times 14,5 \times 30 \text{ cm} \quad (B \times H \times T)$


(Werte bis Gerät Nr. 22 499)

Änderungen vorbehalten!


Definitionen nach DIN 45500




Regelbereich des Baß- und des Höhenreglers




Frequenzgang der Filter




Ausgangsleistung am
Kopfhörer in
Abhängigkeit
von der Kopfhörer-Impedanz



Physiologische Lautstärkeregelung



Frequenzgang
der PhonoEntzerrung



Wirkung des Schalldruck-Entzerrers

In Mittelstellung der Klangregler heben sich die geschilderten Wirkungen gegenseitig auf, so daß der Frequenzgang geradlinig ver läuft.

Fil ter

Mit dem Rumpelfilter läßt sich der übertragene Frequenzbereich unterhalb 50 Hz und mit dem Rauschfilter oberhalb 6 kHz beschneiden. Im Grunde handelt es sich um normale RC-Filter, deren Flankensteilheit durch eine positive Rückkopplung wesentlich vergrößert wird.

Die beiden Transistoren T2A und T2B (AC125) auf der Platte B-20 arbeiten in Kollektor-Schaltung. Die am Emitter stehende NF-Spannung ist gleichphasig mit der Steuerspannung an der Basis. Bei eingeschaltetem Rumpelfilter gelangt nun die NF vom Emitter über S12A/B" und bei eingeschaltetem Rauschfilter über S13A/B" auf die RC-Filter und damit auf die Basis der beiden Transistoren, wodurch die erwähnte positive Rückkopplung zustande kommt. Zum Schwingen können die beiden Stufen trotz der Rückkopplung nicht kommen, da die Verstärkung in Kollektor-Schaltung immer < 1 ist.

Das Präsenz-Filter steht in Verbindung mit dem Klangregel-Netzwerk. Beim Einschalten von S14A/B werden im Gegenkopplungszweig die Frequenzen bei 4 kHz geschwächt, so daß entsprechend die Verstärkung ansteigt.

Endstufen

Treiber- und Endstufen sind in "eisenloser" Technik, d. h. ohne Transformatoren aufgebaut. Dadurch kann ein sehr weiter Frequenzbereich bei kleinem Klirrfaktor übertragen werden.

Bis Gerät Nr. 22499 werden in den Endstufen die Leistungs-Transistoren SP2213 verwendet. Das sind besonders ausgesuchte Exemplare der Grundtype 2N3615 der Firma Motorola mit einer Stromverstärkung von 30...50. Die Auskopplung der NF erfolgt über C8A/B (2500 /uF).

Die Ansteuerung der Endtransistoren geschieht über je einen Transistor ASY48 (T6A/B, T7A/B, die ihrerseits von der Phasen-umkehrstufe in Komplementärschaltung angesteuert werden (pnp-Transistor AC132 T4A/B und npn-Transistor AC127 T5A/B). Der Arbeitspunkt dieses Komplementär-Paares und damit der Ruhestrom der Endstufen wird mit P1A/B eingestellt. Die Dioden Gr.1A/B dienen zur Stabilisierung des Arbeitspunktes gegen Spannungsschwankungen. Die Temperaturkompensation erfolgt mit den NTC-Widerständen 500E. Mit P2A/B läßt sich die Symmetrie der Endstufe einstellen.

Ab Gerät Nr. 22500 werden in den Endstufen die Drift-Transistoren 2N2147 von RCA verwendet, die eine wesentlich höhere Grenz-frequenz haben. Der Treiber enthält 5 Silizium-Transistoren. Zur Stabilisierung des Arbeitspunktes gegen Temperatur- und Spannungs-Schwankungen dienen die drei Dioden BA103 (D1A/B, D2A/B, D3A/B). Der Ruhestrom der Endstufen wird mit P1A/B eingestellt, die Symmetrie mit P2A/B.

Durch die Verwendung eines geteilten Netzteils (-24V/Masse/+24V) konnte auf den Elko am Lautsprecher-Ausgang verzichtet werden.

Netzteil

Im Netzteil findet eine elektronische Siebung mit dem Transistor AD139 Verwendung. Die Basis liegt über C3 an Masse, so daß die Basisspannung geglättet wird. Konstante Basisspannung bedeutet aber konstanten Kollektromstrom, d. h. hinter dem Transistor ist die Welligkeit nur noch gering.

Warra almana			069 60
Verpackung	Polyäthylen		008 60
Schutzhü 1 1e	rolyathylen		008 00
Chassis			
Haube			051 2Z
Linsenschraube M 4x6	für Haube		135 16
Frontplatte			098 5Z
Nippel	Befestigung d Frontplatte	ler	051 8Z
Muffe	hinter Nippel Frontplatte	und	055 1Z
Drehknopf, beige			015 09
tt tt	für Pegelregl	ler	012 09
tt tt	für Klangregl	Ler	013 09
Gewindestift M 3x4	für Klangregl	ler	066 16
Plexihebel	für Klangreg	ler	052 OZ
Tastenkappe	für Tasten-Sc	halter	017 09
Stecklinse, rot	Betriebsanzei	Lge	003 53
Lampenfassung			012 11
Lampe	42V/0,05A	5 6	005 11
Lautsprecherbuchse	beige, für Ko	opfhörer	017 12
Pegel-Regler	2x10 k	P4	028 25
Lautstärke-Regler	2x10 k	Р3	029 25
Baß-Regler	2x50 k	Р6	045 25
Höhen-Regler	2x10 k	P5	044 25
Balance-Regler	2x10 k	P7	027 25
Dreh-Einschalter	Netzschalter		023 08
Abschirmung	für Netzschal	Lter	089 7Z
Pegelregler "Phono I"	50 k	P8	055 25
Stützbolzen	für Platte B-	-22	055 6Z
Kabellochband	,		023 13
Lochband-Knopf			022 13
Netztrafo	BV-20-336		016 03
Elko 2500/uF/35V	C8A, C8B		022 20
Elko 8000 uF/55V	C11		026 20
OA 31	D1, D2		003 02

Lautsprecherbuchse	für Ruhestrom	015	12
Schriftplatte	Chassis-Rückseite	051	3Z
Spannungswähler	110/220 V	031	36
Sicherung F 0,8 A	für 220 V	016	36
Sicherung F 1,6 A	für 110 V	023	36
Kaltgeräte-Steckdose	Netz-Eingang	025	12
Kaltgeräte-Steckdose	Netz-Ausgang	024	12
Sicherungshalter	für Endstufe	030	36
Sicherung F 1,25 A	für Endstufe	021	36
Lautsprecher-Buchse		050	12
Lautsprecher-Klemme	schwarz	041	12
Lautsprecher-Klemme	rot	042	12
Schiebe-Schalter	schwarz	001	08
Phono-Buchse	5-polig	011	12
Coax-Buchse	amerik. Phono-Buchse	051	12
Pegelregler	500 k P1A/B, P2A/B	057	25
Drehknopf	für Pegelregler	012	09
SP2213	End-Transistor	017	02
Satz Kühlrippen	für 1 Transistor	051	5Z
Glimmerscheibe		023	02
Nippel		024	02
Vorverstärker-Platte			
Vorverstärker-Platte	B-18	018 000	10
AC125r	T1A T3B	011	02
Klangregler-Platte		7	
Klangregler-Platte	B-19	019 000	10
AC125r	T1A T3B	011	02
AC125	T4A/B	010	02
Filter-Platte			
Filter-Platte	B-20	020 000	10
AC125	T1A T2B	010	10

Treiber-Platte				
Treiber-Platte	B-21	021	000	10
Rege1widerstand	1 k P1, P2		074	25
Heißleiter	NTC500E		034	02
Kühlschelle	klein		033	02
Kühlschelle	groß		032	02
AF118	т1 т3		027	02
AC127/P	Т5 ү		013	02
AC132/P	T4 / Paar		014	02
ASY48	т6, т7		016	02
BA100	D1		002	02
D. I. Common District				
Entzerrer-Platte				
Entzerrer-Platte	B-22	022	000	10
Steckverbindung	für Platte B-20		049	12
Steckbuchse	RB 05 344		013	12
Color I have Plather				
Schalter-Platten				
Schalter-Platte	B-23	023	000	10
Tastenschalter	6 Tasten		007	08
Schalter-Platte	B-25	025	000	10
Tastenschalter	8 Tasten		008	08
Tastenkappe			017	09
Träger-Platte				
Träger-Platte	B-24	024	000	10
Steckverbindung	für B-18, B-19, B-21		049	12
Steckbuchse	RB 05 344		013	12
AD139	T1		019	02
Widerstand 1 Ohm	R10A/B, R11A/B		003	33
E1ko 1000 uF/35 V	C1, C2		019	20
E1ko 500/uF/35 V	C3		017	20
E1ko 1000/uF/15 V	C4		018	20
E1ko 1000 uF/25 V	C5, C6		019	20

Ab Gerät Nr. 22 500 ändern s	sich folgende Teile:		,	
Chassis				
Netztrafo	BV-7590		067	03
Elko 10 000 / uF/35 V	C11, C12		036	20
MDA 952-2	Gr.2		043	02
B30C250	Gr.1		034	01
Sicherung F 1 A	für 220 V		020	36
Sicherung F 2 A	für 110 V		038	36
Sicherungshalter	auf dem Chassis		036	36
Schraubkappe	für Sicherungshalter		037	36
Sicherung F 1,6 A	für Endstufe		023	36
2N2147	Endtransistor		040	02
Widerstand 0,68 Ohm	R14A/B, R15A/B		025	33
Klangreg1er-Platte				
Klangreg1er-Platte	B-55	055	000	10
Treiber-Platte				
Treiber-Platte	B-54	054	000	10
Regelwiderstand	2,5 k P1		075	25
Regelwiderstand	100k P2		078	25
Drosse1 Dr.1	BV-28		055	03
Kühlschelle			033	02
Küh1körper			036	02
BC108	T1,		029	02
40319	T2		045	02
40319/P	T3) -		038	02
40314/P	T4 Paar		037	02
BA103	D1 D3		042	02
Träger-Platte				
Träger-Platte	B-56	056	000	10
Elko 250 /uF/35 V	C1		016	20
E1ko 1000 uF/35 V	C3, C5		019	20
E1ko 1000 uF/15 V	C4		018	20

Ruhestrom

- 1) Milliampere-Meter an die Meßbuchse A des linken Kanals anschließen.
- 2) Ruhestrom mit P1A auf 40 mA einstellen.
- 3) Milliampere-Meter an die Meßbuchse B des rechten Kanals anschließen.
- 4) Ruhestrom mit P1B auf 40 mA einstellen.

Symmetrie

Bis Gerät Nr. 22499

- 1) NF-Generator (1 kHz) an Eingang Reserve anschließen.
- 2) Ausgänge mit 4 Ohm belasten und NF-Voltmeter parallel dazu anschließen.
- 3) P2A für den linken Kanal und P2B für den rechten Kanal auf maximale Ausgangsleistung abgleichen.

Ab Gerät Nr. 22500

- 1) Gleichspannungs-Voltmeter an linken bzw. rechten Lautsprecher-Ausgang anschließen.
- 2) P2A bzw. P2B auf Gleichspannungs-Null abgleichen.

